

NOTICE INSTALLATION DES LEURRES POUR MOSQUITO MAGNET

LEURRE ATRAKTA



PERCER LES TROUS



CLIPSER LE SUPPORT ROUGE (fournit avec les 3 cartouches) SUR LA CARTOUCHE.



CLIPSER LE SUPPORT ROUGE AVEC SA CARTOUCHE SOUS LE TUBE NOIR.



LEURRE RE-OCTENOL

ENLEVER L'OPERCULE



LE SUPPORT NOIR EST FOURNI AVEC L'APPAREIL



GLISSER LE LEURRE DANS LE TUBE



FERMER SOIT AVEC LE SUPPORT NOIR, SOIT EN CUMULANT AVEC LE LEURRE ATRAKTA ET SON SUPPORT ROUGE.

OU

